ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕНЗАПРОМАРМАТУРА»

440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 143а
телефон/факс: (8412) 909-322
телефон: 8-937-910-4004
e-mail: armkran.alexandr@yandex.ru
web: www.11b18bk.ru
Адрес для почтовой корреспонденции
440071, г. Пенза, а/я 1172

Кран 11б27п(т)1 под термодатчик Ду 15 Ру 16

Кран предназначен для подключения датчика температуры с целью измерения температуры рабочей среды в трубопроводе.

Регулятор давления поршневой РДП 21Б7р Ру16

Регулятор предназначен для автоматического поддержания выходного давления рабочей среды при изменяющемся входном давлении. Регулятор работает по принципу «после себя». Ду 15мм, Ду 20мм

Кран пробковый 11ббк Ру10

Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства. Рабочее давление 1.0 Ру. Ду 15мм, Ду 20мм

Кран шаровый проходной латунный 11б27п.00 Ру 16 Ду 15

Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда: вода, воздух, масло, нефтепродукты. Рабочее давление 1.6 Ру. Бабочка, рычаг, муфта-муфта, муфта-штуцер.

Кран шаровый проходной латунный 11б27п.00 Ру 16 Ду 20

Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда: вода, воздух, масло, нефтепродукты. Рабочее давление 1.6 Ру. Бабочка, рычаг, муфта-муфта, муфта-штуцер.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕНЗАПРОМАРМАТУРА»

440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 143а
телефон/факс: (8412) 909-322
телефон: 8-937-910-4004
e-mail: armkran.alexandr@yandex.ru
web: www.11b18bk.ru
Адрес для почтовой корреспонденции
440071, г. Пенза, а/я 1172

Кран шаровый проходной латунный 11б27п.00 Ру 16 Ду 25



Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда: вода, воздух, масло, нефтепродукты. Рабочее давление 1.6 Ру. Рычаг, муфта-муфта, муфта-штуцер.

Кран шаровый газовый проходной 11б27п.01 Ру 16 Ду 15

Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда: природный газ. Рабочее давление 1.6 Ру. Бабочка, муфта-муфта, муфта-штуцер.

Кран шаровый газовый проходной 11б27п.01 Ру 16 Ду 20

Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда: природный газ. Рабочее давление 1.6 Ру. Бабочка, муфта-муфта, муфта-штуцер.

Кран шаровый газовый проходной 11б27п.01 Ру 16 Ду Ду 25



Предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства, герметичность в затворе Класс А. Рабочая среда: природный газ. Рабочее давление 1.6 Ру. Рычаг, муфта-муфта, муфта-штуцер.

Кран трёхходовый с контрольным фланцем 11б18бк(ф)1 Ру16 Ду15

Предназначен для присоединения рабочего манометра к магистрали с рабочей средой и проверки показаний рабочего манометра при помощи контрольного манометра. Виды присоединения: G1/2 на входе, M20 x 1,5 на выходе.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕНЗАПРОМАРМАТУРА»

440015, г. Пенза, ул. Аустрина, 143а
телефон/факс: (8412) 909-322
телефон: 8-937-910-4004
e-mail: armkran.alexandr@yandex.ru
web: www.11b18bk.ru
Адрес для почтовой корреспонденции
440071, г. Пенза, а/я 1172

Кран трёхходовый для манометра 11б18бк(у) Ру16 Ду15

Предназначен для присоединения рабочего манометра к магистрали с рабочей средой и сброса давления. Виды присоединения: G1/2 на входе, М20 х 1,5 на выходе.

Кран шаровый трёхходовый для манометра 11б27п(м) Ру16 Ду15

Предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой и сбороса давления. Рабочая среда: вода, воздух, масла, нефтепродукты. Виды присоединения: G1/2 - М20*1.5; Герметичность в затворе (класс А)

Кран шаровый трёхходовой с краном Маевского 11б27п(м)2 Ру16 Ду15

Предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой и сбороса давления. Рабочая среда: вода, воздух, масла, нефтепродукты. Виды присоединения: 1) G1/2 - М20*1.5; 2) G1/2 - G1/2. Герметичность в затворе (класс А)

Кран шаровый газовый трёхходовый для манометра 11б27пМ.01 Ру16 Ду15 (G1/2 - М20*1.5)

Предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой и сбороса давления. Рабочая среда: природный газ. Виды присоединения: G1/2 - М20*1.5. Герметичность в затворе (класс А)

Кран шаровый газовый трёхходовый с краном Маевского 11б27пМ.01 Ру16 Ду15

Предназначен для присоединения манометра к магистрали с рабочей средой и сбороса давления. Рабочая среда: природный газ. Виды присоединения: 1) G1/2 - М20*1.5; 2) G1/2 - G1/2. Герметичность в затворе (класс А)